


TABLET EVOLUTION 10'





Información importante



Cargue la tablet siempre con el cargador que incorpora la caja.

No exponga la tablet en fuentes de calor como estufas o chimeneas ni la exponga a altas temperaturas. La tablet no es resistente al agua por lo que evite cualquier contacto con líquido. La garantía no cubre daños por agua ni caídas.

Contenido de tu caja

✱ Tablet con funda protectora

✱ Cable USB

✱ OTG cable

✱ Adaptador de corriente

✱ Manual de instrucciones

✱ Juego 3D

Bienvenido/a

Queremos agradecerle la compra de este producto. Esta tablet está diseñada específicamente para niños y pre-adolescentes y viene equipada con un doble Sistema de Protección parental desarrollados por Iwawa y SecureKids para las tablets SaveFamily. Realmente estamos satisfechos de poder decir que en el mercado actual sería muy complicado encontrar una tablet más segura para los niños.

Además encontrará preinstalados más de 100 divertidos juegos, un módulo Montessori para desarrollar la inteligencia y curiosidad. Podrá controlar las horas de uso, establecer filtros web, habilitar informes de uso todo ello desde la palma de su mano mediante su dispositivo.

SaveFamily es una marca española especialista en dispositivos digitales seguros para niños y adolescentes. Puede conocer nuestra gama de productos tecnológicos para niños en www.savefamilygps.com

Introducción

Las tablets se han convertido en instrumentos de diversión y educación para los niños. SaveFamily Evolution Tablet es una tablet evolutiva orientada a la seguridad, protección de contenidos y fácil manejo, con doble sistema de protección parental.


Navegador infantil seguro

Orientado a niños pequeños hasta los 4 o 5 años con su propio fondo de escritorio con una apariencia infantil y un sistema de control parental.

Securekids

Orientado a la protección total de la tablet gestionado por la app para SaveFamily desarrollada junto a SecureKids donde establecer horarios de uso, control de las app, control de las web...

Conexiones y botones



- 1. Conexión de salida de audio para auriculares. Nota: la salida de altavoz se desactiva automáticamente cuando los auriculares están conectados a la tableta.**
- 2. Encendido y apagado de la tablet**
- 3. Control de volumen**
- 4. Botón de reseteo**
- 5. Tapa de la SIM y SD. Hay dos ranuras para tarjetas SIM y una ranura para tarjetas SD**
- 6. Puerto de Carga**

Cargar la tablet

La tablet viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar completamente la batería antes del primer uso.

- Si la tablet está apagada, se cargará hasta que la batería esté llena.
- Si la tablet está encendida, el estado de carga de la batería se indicará en la pantalla mediante el medidor de batería.
- Cuando la tablet está conectada a un ordenador a través del cable USB, la batería se cargará a una velocidad mucho más lenta que con el adaptador de corriente.

No utilice ningún otro adaptador de corriente que no sea el suministrado. El uso de un adaptador de corriente incompatible podría dañar la tableta.


Navegador infantil seguro

A continuación, queremos explicarte cómo sacar el máximo partido al NAVEGADOR SEGURO PREMIUM desarrollado por Iwawa para SaveFamily.


Control parental

● MANEJO DE CONTENIDO


1. Filtros de aplicación. Selección de aplicaciones apropiadas para niños, bloqueo de contenido inapropiado (violento...). Sólo las aplicaciones seleccionadas serán mostradas en el escritorio de los niños.



3. Contenido de medios. Permisos para que los niños accedan o no a contenidos de música, fotos... que se encuentran almacenados en la tablet.



2. Filtro de Acceso a Red. Cuando los niños utilizan el buscador de internet de IWAWA automáticamente bloqueará las web que no tengan el permiso parental.




4. Lista Blanca. Control de acceso a aplicaciones.



● ADMINISTRAR CUENTA

1. **Cuenta de usuario:** Muestra los usuarios de la tablet en el escritorio infantil.
2. **Límite de tiempo:** Permite establecer límites de uso de la tablet por semanas, días u horas.
3. **Estadísticas:** Conoce la estadística de uso de la tablet.
4. **Seguridad:** Establece contraseña, bloquea botón de inicio...
5. **Ajustes:** Modifica idioma, wi-fi, rutas de almacenamiento...



Escritorio infantil

Facilita a los niños aplicaciones con recursos pedagógicos y el uso de herramientas para manejar las aplicaciones, video, música y otros contenidos.



App SaveFamily SECUREKIDS

La app SecureKids esta diseñada para una seguridad y protección general de la tablet estableciendo restricciones de apps de páginas web, horarios de uso...


● DESCARGA APP MÓVIL

En primer lugar, debe descargarse la app SecureKids en su teléfono móvil, a través del cual controlará la aplicación de la tablet, y registrarse. El usuario serán los padres.



● VINCULA LA TABLET A LA APP DEL MÓVIL

Una vez que esta creada la cuenta en el móvil, debes de vincular la tablet con el mismo e-mail y contraseña. El usuario de la tablet será el niño.



● ADMINISTRAR CUENTA



1. Estadísticas:

Muestra una estadística de uso de la tablet identificando las apps más usadas, tiempo utilizado en juegos, redes sociales...



2. Internet:

Selecciona el contenido web que quieres bloquear.



3. Aplicaciones:

Bloquea o desbloquea las apps de la tablet.



4. Llamadas:

No disponible para este modelo.



5. Geolocalización:

Disponible a través de conexión Wi-Fi.



6. Dispositivos:

Dispositivos vinculados a la cuenta.



7. Alarmas:

Crea recordatorios puntuales o semanales para el niño.




8. Descansos:

Genera descanso de uso de la tablet general o por categorías.



9. Emergencias:

Establece un botón de emergencias en la tablet.



Menú configuración

El menú configuración le permite ajustar la configuración del sistema. Para cambiar la configuración pulse el icono: 

-  **Redes e Internet:** Conectarse o desconectarse de redes inalámbricas, ver el estado de la conexión...
-  **Dispositivos conectados:** Vincular y verificar dispositivos conectados.
-  **Aplicaciones y notificaciones:** Gestionar aplicaciones, permisos de las aplicaciones, activar y desactivar notificaciones.
-  **Batería:** Gestor de batería.
-  **Pantalla:** Ajustes de brillo, tamaño de fuente, salvapantallas...
-  **Sonido:** Ajustes de volumen multimedia, alarma... Cambio de sonidos de alarma, notificaciones...
-  **Almacenamiento:** Administrar tarjetas, ver la capacidad disponible...
-  **Seguridad y ubicación:** Bloqueo de pantalla, contraseñas...
-  **Cuentas:** Cuentas de e-mail, apps...
-  **Accesibilidad:** Configurar texto grande, rotar automáticamente la pantalla, pronunciar contraseñas, etc.
-  **Bienestar digital:** Establece temporizadores de pantalla, gestiona las notificaciones, modo no molestar...
-  **Sistema:** Cambie la hora, idioma, realice copias de seguridad...

Conexión con ordenador

La tablet se puede conectar a un ordenador. Se cargará y ejecutará Microsoft Windows para la transferencia de archivos a través de un cable USB.

Para conectarse a un ordenador:

- Windows puede presentarle un "Asistente para nuevo hardware". Haga clic en la opción "Cancelar" para cerrarlo.
- Su dispositivo se mostrará en el ordenador como un dispositivo multimedia en el Protocolo de Transferencia de Fotos (PTP), y también puede ser como MIDI.
- El ordenador reconocerá su tablet como una unidad de almacenamiento extraíble. Podrá copiar archivos desde y hacia este dispositivo como lo haría con cualquier otro dispositivo multimedia conectado a su PC arrastrándolos y soltándolos.

Ar Zoo. Juego 3D

En la caja se incluyen 30 cartas de animales para el juego AR Zoo. En la tablet viene pre instalada la APP AR Zoo y podrá mostrar los animales con efectos 3D. Les encantará.

Sólo haz clic en la app AR Zoo, después enfoca el animal de la carta AR Zoo con la cámara, Los animales 3D se mostrarán en la pantalla, los niños se divertirán mucho más cuando aprendan cómo reconocer los diferentes animales.

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto	24cm x 16,7cm x 8,7cm
Dimensión de la pantalla	10" (multi-touch panel 16:10)
Resolución de pantalla	1280 x 800 IPS
CPU	MTK6580 Quad core Cortex A7 @1.3GHz
Capacidad de la memoria RAM	2 GB
Capacidad del disco duro	32 GB (ampliable hasta 64 GB)
Cámara trasera/Frontal	0.3 MP / 2.0 MP
Tipo de conectividad	Wi-Fi y Bluetooth
Sistema operativo	Android 9.0

Confianza SaveFamily

-  Marca Española líder en dispositivos digitales para niños
-  Servicio técnico propio a tu disposición
-  Atención al cliente multicanal
-  Productos seguros diseñados para niños y pre adolescentes.
-  Conoce toda la gama de productos en www.savefamilyplay.com

 www.savefamilygps.com

 info@savefamilygps.com





Important information



Always charge the tablet with the charger supplied in the box.

Do not expose the tablet to heat sources such as cookers or fireplaces or expose it to high temperatures. The tablet is not waterproof so avoid any contact with liquid. The warranty does not cover water damage or dropping.

The box includes:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| * Tablet with protective case | * Power adapter |
| * USB cable | * User manual |
| * OTG cable | * 3D Game |

Welcome

We would like to thank you for purchasing this product. This tablet is designed specifically for children and pre-teens and comes equipped with a double Parental Control System developed by Iwawa and SecureKids for SaveFamily tablets. We are pleased to say that in today's market you would be hard pressed to find a safer tablet for children.

In addition, you will find pre-installed more than 100 fun games, a Montessori module to develop intelligence and curiosity. You can control the hours of use, set web filters, enable usage reports, all from the palm of your hand using your device.

SaveFamily is a Spanish brand specialising in safe digital devices for children and teenagers. You can find out more about our range of technological products for children at www.savefamilygps.com

Introduction

Tablets have increasingly become instruments of fun and education for children. SaveFamily Evolution Tablet is an evolutionary tablet oriented towards safety, content protection and easy handling, with a double parental protection system.


Secure child navigator

Aimed at young children up to 4 or 5 years old with their own wallpaper with a childlike appearance and a parental control system.

Securekids

Designed to protect the tablet completely. It can be managed through the SaveFamily app, developed with SecureKids. There, you can set up the times of use, control the apps and webs, etc.

Buttons and connections



- 1. Audio output connection for headphones. Note: The speaker output is automatically disabled when headphones are connected to the tablet.**
- 2. Switching the tablet on and off**
- 3. Volume control**
- 4. Reset button**
- 5. SIM and SD card cover. There are two SIM card slots and one SD card slot.**
- 6. Loading port**

Charging the tablet

The tablet comes with a built-in rechargeable lithium polymer battery. It is recommended to fully charge the battery before first use.

- If the tablet is switched off, it will charge until the battery is full.
- If the tablet is on, the battery charge status will be indicated on the display by the battery meter.
- When the tablet is connected to a computer via the USB cable, the battery will charge at a much slower rate than with the power adapter.

Do not use any power adaptor other than the one supplied. Use of an incompatible power adapter may damage the tablet.

Secure child navigator

Next, we want to show you how to make the best use of the Premium Safe Browser designed by Iwawa for SaveFamily.


Parental Control

● CONTENT MANAGEMENT


1. Application filters. Select applications suitable for kids and block inadequate contents (violent or others). Only the selected applications will be shown in the kid's desktop.




2. Network Access Filter. When children use the IWAWA web browser it will automatically block websites that do not have parental permission.



3. Media content. Permissions for children to access or not access music content, photos... stored on the tablet.




4. Whitelisting. Application access control.



● MANAGE ACCOUNT

1. **User account:** Displays the tablet users on the children's desktop.
2. **Time limit:** Allows you to set tablet usage limits by weeks, days or hours.
3. **Statistics:** Know the usage statistics of the tablet.
4. **Security:** Set password, lock home button...
5. **Settings:** Modify language, wi-fi, storage paths...



Kids desk

Children's desktop. It provides children with applications with pedagogical resources and the use of tools to manage applications, video, music and other content.



App SaveFamily SECUREKIDS

The SecureKids app is designed for general security and protection of the tablet by setting restrictions on apps, websites, usage schedules...


● DOWNLOAD APP

First of all, you must download the SecureKids app on your mobile phone, through which you will control the tablet app, and register. The user will be the parents.



● LINK THE TABLET TO THE MOBILE APP

Once the account has been created in the smartphone, you need to link the tablet with the same email and password. The user of the tablet will be the kid.



● USING THE APP FROM YOUR MOBILE PHONE



1. Statistics

It shows use statistics if the tablet identifying the most used apps, the time spent on games, social networks, etc



2. Internet:

Select the web content you want to block.



3. Apps:

Block or unblock apps on the tablet.



4. Calls:

Not available for this model.



5. Geolocalización:

Disponible a través de conexión Wi-Fi.



6. Devices:

Devices linked to the account.



7. Alarms:

Create one-off or weekly reminders for the child.




8. Breaks:

Generate breaks from tablet use in general or by category.



9. Emergencies:

Sets an emergency button on the tablet.



Settings Menu

The Settings menu allows you to adjust the system settings. To change the settings, touch this icon: 

-  **Networks and Internet:** Connect or disconnect from networks, see the connection status, etc.
-  **Connected devices:** Link and verify connected devices.
-  **Applications and notifications:** Manage applications, application permissions, turn notifications on and off.
-  **Battery:** Battery management.
-  **Screen:** Brightness settings, font size, screensaver, etc.
-  **Sound:** Multimedia volume settings, alarm, etc. Change alarm and notification sounds, etc.
-  **Storage:** Manage your memory cards, see available memory, etc.
-  **Safety and location:** Screen blocking, passwords, etc.
-  **Account:** e-mail accounts, apps, etc.
-  **Accessibility:** Set big fonts, rotate the screen automatically, speak passwords, etc.
-  **Digital well-being:** Set screen timers, manage your notifications, turn on the do-not-disturb mode, etc.
-  **Google:** Verify your Google service, such as Gmail, set preferences, etc.

Connection to the computer

The tablet can be connected to a computer. It will charge and run Microsoft Windows for file transfer via a USB cable.

To connect to a computer:

- Windows may present you with a "New Hardware Wizard". Click the "Cancel" option to close it.
- Your device will be displayed on the computer as a multimedia device in Picture Transfer Protocol (PTP), and may also be as MIDI.
- The computer will recognise your tablet as a removable storage drive. You will be able to copy files to and from this device as you would any other media device connected to your PC by dragging and dropping them.

Ar Zoo. Game 3D

30 animal cards for the AR Zoo game are included in the box. The AR Zoo APP is pre-installed on the tablet and can show the animals with 3D effects. They will love it.

Just click on the AR Zoo app, then focus on the animal on the AR Zoo card with the camera, the 3D animals will be displayed on the screen, kids will have more fun when they learn how to recognise the different animals.

Technical specifications

Product dimensions	24cm x 16,7cm x 8,7cm
Display dimensions	10" (multi-touch panel 16:10)
Display resolution	1280 x 800 IPS
CPU	MTK6580 Quad core Cortex A7
RAM Capacity	@1.3GHz
Hard Disk Capacity	2 GB
Rear/Front Camera	32 GB (ampliable hasta 64 GB)
Connectivity Type	0.3 MP / 2.0 MP
Operating System	Wi-Fi y Bluetooth
	Android 9.0

SaveFamily Trust



- * Leading Spanish brand in digital devices for children
- * Own technical service at your disposal
- * Multichannel customer service
- * Safe products designed for children and pre-teens.
- * See the full range of products at www.savefamilygps.com



www.savefamilygps.com



info@savefamilygps.uk





Information importante



Chargez toujours la tablette avec le chargeur fourni dans la boîte.

N'exposez pas la tablette à des sources de chaleur telles que des cuisinières ou des cheminées, ni à des températures élevées. La tablette n'est pas étanche, évitez donc tout contact avec un liquide. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau ou les chutes..

Contenido de tu caja

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| * Tablette avec étui de protection | * Adaptateur de courant |
| * Câble USB | * Manuel d'utilisateur |
| * Câble OTG | * Jeu 3D |

Bienvenus

Nous tenons à vous remercier d'avoir acheté ce produit. Cette tablette est conçue spécifiquement pour les enfants et les préadolescents et est équipée d'un double système de contrôle parental développé par Iwawa et SecureKids pour les tablettes SaveFamily. Nous sommes heureux de dire que sur le marché actuel, vous auriez du mal à trouver une tablette plus sûre pour les enfants.

En outre, vous trouverez préinstallés plus de 100 jeux amusants, un module Montessori pour développer l'intelligence et la curiosité. Vous pouvez contrôler les heures d'utilisation, définir des filtres web, activer des rapports d'utilisation, le tout depuis la paume de votre main en utilisant votre appareil.

SaveFamily est une marque espagnole spécialisée dans les appareils numériques sûrs pour les enfants et les adolescents. Pour en savoir plus sur notre gamme de produits technologiques pour enfants, consultez le site www.savefamilygps.com.

Introduction


Les tablettes sont de plus en plus devenues des instruments d'amusement et d'éducation pour les enfants. SaveFamily Evolution Tablet est une tablette évolutive orientée vers la sécurité, la protection des contenus et la facilité d'utilisation, avec un double système de protection parentale.

Navigateur pour enfants sûr

Destiné aux jeunes enfants jusqu'à 4 ou 5 ans avec leur propre fond d'écran à l'apparence enfantine et un système de contrôle parental.

Orientée à la protection complète de la tablette gérée par l'appli de SaveFamily, développée avec SecureKids, sur laquelle il est possible d'établir des horaires d'utilisation, contrôler les applis, contrôler les sites Web, etc.

Connexions et boutons



- 1. Connexion de la sortie audio pour les écouteurs. Remarque : la sortie haut-parleur est automatiquement désactivée lorsque des écouteurs sont connectés à la tablette.**
- 2. Mise sous tension et hors tension de la tablette**
- 3. Contrôle du volume**
- 4. Bouton de réinitialisation**
- 5. Couvercle de la carte SIM et de la carte SD.** Il existe deux emplacements pour carte SIM et un emplacement pour carte SD.
- 6. Port de chargement**

Chargement de la tablette

La tablette est équipée d'une batterie intégrée rechargeable au lithium-polymère. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

- Si la tablette est éteinte, elle se chargera jusqu'à ce que la batterie soit pleine.
- Si la tablette est allumée, l'état de charge de la batterie est indiqué sur l'écran par le compteur de batterie.
- Lorsque la tablette est connectée à un ordinateur via le câble USB, la batterie se charge à un rythme beaucoup plus lent qu'avec l'adaptateur secteur.

N'utilisez pas d'autre adaptateur électrique que celui qui est fourni. L'utilisation d'un adaptateur secteur incompatible peut endommager la tablette.

Navigateur sécurisé pour les enfants

Nous souhaitons maintenant vous expliquer comment tirer le meilleur parti du NAVIGATEUR DE SÉCURITÉ PREMIUM développé par Iwawa pour SaveFamily.


Contrôle parental

● GESTION DU CONTENU:


1. Filtres d'applications. Sélection d'applications adaptées aux enfants, blocage des contenus inappropriés (violents...). Seules les applications sélectionnées seront affichées sur le bureau des enfants.




3. Contenu multimédia. Autorisations pour les enfants d'accéder ou non aux contenus musicaux, photos... stockés sur la tablette.



2. Filtre d'accès au réseau. Lorsque les enfants utilisent le navigateur web d'IWAWA, celui-ci bloque automatiquement les sites web qui ne bénéficient pas d'une autorisation parentale.




4. Liste blanche. Contrôle d'accès aux applications.



● ADMINISTRER COMPTE

1. **Compte utilisateur** : Affiche les utilisateurs de la tablette sur le bureau des enfants.
2. **Limite de temps** : permet de définir des limites d'utilisation de la tablette par semaines, jours ou heures.
3. **Statistiques** : Connaître les statistiques d'utilisation de la tablette.
4. **Sécurité** : Définir un mot de passe, verrouiller le bouton d'accueil...
5. Paramètres : Modifier la langue, le wi-fi, les chemins de stockage...



Bureau pour enfants

Le bureau des enfants. Il fournit aux enfants des applications avec des ressources pédagogiques et l'utilisation d'outils pour gérer les applications, les vidéos, la musique et d'autres contenus.



App SaveFamily SECUREKIDS

L'application SecureKids est conçue pour assurer la sécurité générale et la protection de la tablette en définissant des restrictions sur les applications, les sites Web, les horaires d'utilisation...


● TÉLÉCHARGER L'APP MOBILE

En premier lieu, il faut télécharger l'app SecureKids sur son téléphone mobile, à travers duquel on contrôlera l'application de la tablette, et s'enregistrer. L'utilisateur sera les parents.



● RELIER LA TABLETTE À L'APP MOBILE

Une fois le compte créé sur le téléphone mobile, vous devez relier la tablette avec le même e-mail et le même mot de passe. L'utilisateur de la tablette sera l'enfant.



● UTILISATION DE L'APP DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE



1. statistiques :

Affiche les statistiques d'utilisation de la tablette en identifiant les applications les plus utilisées, le temps passé sur les jeux, les réseaux sociaux...



2. Internet :

Sélectionnez le contenu Web que vous voulez bloquer.



3. Apps:

Bloquer ou débloquer des applications sur la tablette.



4. Appels :

Non disponible pour ce modèle.



5. Géolocalisation:

Disponible via une connexion Wi-Fi.



6. Appareils:

Appareils liés au compte.



7. Alarmes:

Créez des rappels ponctuels ou hebdomadaires pour l'enfant.




8. Pause:

Générer des pauses à partir de l'utilisation de la tablette en général ou par catégorie.



9. Les urgences:

Définit un bouton d'urgence sur la tablette.



Application SaveFamily SECUREKIDS

Le menu de configuration vous permet de régler les paramètres du système. Pour modifier les paramètres, cliquez sur l'icône. 

-  **Réseau et Internet** : Connecter ou déconnecter des réseaux sans fil, afficher l'état de la connexion...
-  **Appareils connectés** : Relier et vérifier les appareils connectés.
-  **Applications et notifications** : Gérez les applications, les autorisations des applications, activez et désactivez les notifications.
-  **Batterie** : Gestionnaire de batterie.
-  **Affichage** : Réglez la luminosité, la taille des caractères, l'économiseur d'écran...
-  **Son** : Réglages du volume multimédia, alarme... Modifier les sons d'alarme, les notifications...
-  **Stockage** : Gérer les cartes, voir la capacité disponible...
-  **Sécurité et localisation** : Verrouillage d'écran, mots de passe...
-  **Comptes** : Comptes de messagerie, applications...
-  **Accessibilité** : Configurez un texte de grande taille, faites pivoter automatiquement l'écran, prononcez les mots de passe, etc.
-  **Le bien-être numérique** : Réglez des minuteurs d'écran, gérez les notifications, le mode "ne pas déranger"...
-  **Système** : Changer l'heure, la langue, faire des sauvegardes...

Connexion à un ordinateur

La tablette peut être connectée à un ordinateur. Elle se chargera et exécutera Microsoft Windows pour le transfert de fichiers via un câble USB.

Pour se connecter à un ordinateur :

- Windows peut vous présenter un "Assistant nouveau matériel". Cliquez sur l'option "Annuler" pour le fermer.
- Votre appareil s'affichera sur l'ordinateur en tant que périphérique multimédia en protocole de transfert d'image (PTP), et peut être aussi en tant que MIDI.
- L'ordinateur reconnaîtra votre tablette comme un disque de stockage amovible. Vous pourrez copier des fichiers vers et depuis ce périphérique comme vous le feriez pour tout autre périphérique multimédia connecté à votre ordinateur en les faisant glisser et en les déposant.

Ar Zoo. 3D Jeu

30 cartes d'animaux pour le jeu AR Zoo sont incluses dans la boîte. L'application AR Zoo APP est préinstallée sur la tablette et peut montrer les animaux avec des effets 3D. Ils vont adorer.

Il suffit de cliquer sur l'application AR Zoo, puis de se concentrer sur l'animal de la carte AR Zoo avec l'appareil photo, les animaux en 3D s'afficheront à l'écran, les enfants s'amuseront davantage lorsqu'ils apprendront à reconnaître les différents animaux.

Spécifications techniques

Dimensions du produit	24cm x 16,7cm x 8,7cm
Dimensions de l'écran	10" (multi-touch panel 16:10)
Résolution de l'écran	1280 x 800 IPS
CPU	MTK6580 Quad core Cortex A7
Capacité de la RAM	@1.3GHz
Capacité du disque dur	2 GB
Caméra arrière/avant	32 GB (ampliable hasta 64 GB)
Type de connectivité	0.3 MP / 2.0 MP
Système d'exploitation	Wi-Fi y Bluetooth
	Android 9.0

Confiance SaveFamily

-  Première marque espagnole d'appareils numériques pour enfants
-  Un service technique propre à votre disposition
-  Service clientèle multicanal
-  Des produits sûrs conçus pour les enfants et les préadolescents.
-  Consultez la gamme complète de produits sur www.savefamilygps.com



www.savefamilygps.com



info@savefamilygps.fr





Wichtige Informationen



Laden Sie das Tablet immer mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

Setzen Sie das Tablet keinen Wärmequellen wie Öfen oder Kaminen oder hohen Temperaturen aus. Das Tablet ist nicht wasserfest, daher sollten Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden. Die Garantie deckt weder Wasserschäden noch Schäden durch Herunterfallen ab.

Der Karton enthält:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| * Tablet mit Schutzhülle | * Stromadapter |
| * USB-Kable | * Nutzerhandbuch |
| * OTG-Kable | * 3D Spiel |

Welcome

Wir möchten uns für den Kauf dieses Produkts bei Ihnen bedanken. Dieses Tablet ist speziell für Kinder und Jugendliche gedacht und ist mit einem doppelten Kontrollsystem für Eltern von Iwawa und SecureKids für Tablets von SaveFamily ausgestattet. Wir sind wirklich stolz sagen zu können, dass es auf dem aktuellen Markt schwierig ist, ein sichereres Tablet für Kinder zu finden.

Darüber hinaus sind auf dem Gerät mehr als 100 lustige Spiele und ein Montessori-Modul zur Entwicklung von Intelligenz und Neugier vorinstalliert. Die Nutzungszeit kann kontrolliert, Webfilter festgelegt und Nutzungsberichte aktiviert werden, alles direkt über das Gerät.

SaveFamily ist eine spanische Marke, die auf sichere digitale Geräte für Kinder und Jugendliche spezialisiert ist. Sie finden unsere Smartwatches für Kinder unter www.savefamilyplay.com und unsere Digitalkameras unter www.savefamilyplay.com

Einführung

Tablets werden immer mehr zu Spaß- und Bildungsinstrumenten für die Kleinsten. Sie lieben die Vielfalt an Spielen, Unterhaltung und das Erwerben von neuem Wissen.

SaveFamilyTablets ist ein sich entwickelndes Tablet, das auf Sicherheit, Inhaltskontrolle und einfache Handhabung ausgerichtet ist und einen doppelten Kontrollmechanismus für Eltern besitzt:


Sicherer Browser für Kinder

Gedacht für Kinder bis zu einem Alter von 4 oder 5 Jahren mit eigenem, kindgerechten Desktop-Hintergrund und einem Kontrollsystem für Eltern

Securekids

Für eine vollkommene Kontrolle des Tablets über die App SaveFamily, die gemeinsam mit SecureKids entwickelt wurde und mit der Nutzungszeiten festgelegt, Apps und Internet kontrolliert werden können usw.

Verbindungen und Tasten



- 1. Audioausgang zum Anschluss von Kopfhörern.** Hinweis: der Lautsprecherausgang deaktiviert sich automatisch, wenn die Kopfhörer mit dem Tablet verbunden sind.
- 2. An/Aus-Taste des Tablets**
- 3. Lautstärkeregler**
- 4. Reset-Taste**
- 5. Abdeckung von SIM und SD.** Es gibt zwei Schlitz für SIM-Karten und ein Schlitz für SD-Karten.
- 6. Ladeanschluss**

Tablet laden

Das Tablet ist mit einem Polymer-Lithium-Akku ausgestattet. Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Verwendung des Tablets vollständig zu laden.

- Wenn das Tablet ausgeschaltet ist, lädt es, bis der Akku voll ist.
- Wenn das Tablet eingeschaltet ist, wird der Ladezustand des Akkus mit einer Batteriestandsanzeige auf dem Bildschirm abgebildet.
- Wenn das Tablet über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist, wird der Akku sehr viel langsamer geladen, als wenn es direkt über eine Steckdose geladen wird.

Verwenden Sie keinen anderen Stromadapter als den in der Lieferung enthaltenen. Die Verwendung eines inkompatiblen Stromadapters kann das Tablet beschädigen.

Sicherer browser für Kinder

Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie man den Sicherem Premium Browser, der von Iwawa entwickelt für SaveFamily wurde, maximal nutzen kann.


Elternkontrolle

● HANDHABUNG DER INHALTE


1. App-Filter. Auswahl kindergerechter Apps, Blockierung von unangemessenem Inhalt (Gewalt...). Nur die ausgewählten Apps werden auf dem Desktop der Kinder angezeigt




2. Filter für den Netzzugang. Wenn die Kinder die Internet-Suchmaschine verwenden, blockiert IWAWA automatisch Webseiten, die keine Genehmigung der Eltern haben.



3. Medieninhalte. Freigabe, damit die Kinder auf Musik-, Fotoinhalte usw. zugreifen können oder nicht zugreifen können, die sich auf dem Tablet befinden.t.




4. Weiße Liste. App-Zugangskontrolle.



● KONTO VERWALTEN

1. **Nutzerkonto:** zeigt die Nutzer des Tablets auf dem Kinderdesktop an.
2. **Zeitlimit:** Erlaubt die Festlegung von Nutzungslimits für das Tablet pro Woche, Tag oder Stunden.
3. **Statistiken:** Anzeige der Nutzungsstatistiken des Tablets.
4. **Sicherheit:** Passwort festlegen, Startknopf blockieren...
5. **Einstellungen:** Einstellung von Sprache, WLAN, Speicherpfade...



Kinderdesktop

Die Kinder erhalten Zugang zu pädagogischen Inhalten und können Werkzeuge für die Handhabung von Apps, Videos, Musik und anderen Inhalten nutzen.



App SaveFamily SECUREKIDS

Die App SecureKids wurde zur allgemeinen Sicherheit und zum Schutz des Tablets entworfen, indem Apps, Webseiten, Nutzungszeiten usw. beschränkt werden.


● HANDY-APP HERUNTERLADEN

Zuerst sollten Sie die App SecureKids auf Ihr Mobiltelefon laden und sich darin anmelden, damit Sie über diese die Nutzung des Tablets kontrollieren können. Der Nutzer sind die Eltern.



● VERBINDEN SIE DAS TABLET MIT DER HANDY-APP

Sobald das Konto auf dem Mobiltelefon eingerichtet ist, sollten Sie das Tablet über dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort mit der App verbinden. Nutzer des Tablets ist das Kind.



● NUTZUNG DER APP VOM HANDY AUS



1. Statistiken:

Zeigt eine Nutzungsstatistik des Tablets durch Identifizierung der meistgenutzten Apps, verwendeten Zeiten für Spiele, in sozialen Netzwerken...



2. Internet:

Wählen Sie den Webinhalt aus, den Sie blockieren möchten.



3. Apps:

Blockieren oder Entsperren Sie Apps auf dem Tablet.



4. Anrufe:

Für dieses Modell nicht verfügbar.



5. Geolokalisierung:

Über die Wlan-Verbindung verfügbar.



6. Geräte:

Mit dem Konto verbundene Geräte.



7. Warnmeldungen:

Erstellen Sie punktuelle oder wöchentliche Erinnerungen für das Kind.




8. Pausenseiten:

Erstellen Sie allgemeine Pausenzeiten oder Pausenzeiten nach Kategorien für die Tabletnutzung.



9. Notfälle:

Legen Sie einen Notfallknopf für das Tablet fest.v



Konfigurationsmenü

Im Konfigurationsmenü kann man die Einstellungen für das System vornehmen. Um die Konfiguration zu ändern, drücken Sie auf das Icon. 

-  **Netzwerke und Internet:** Verbinden oder trennen Sie Wlan- Netzwerke, lassen Sie den Verbindungsstatus anzeigen.
-  **Verbundene Geräte:** Mit dem Netz verbundene Geräte verbinden oder überprüfen.
-  **Apps und Mitteilungen:** Apps, Apps-Zugänge verwalten, Mitteilungen aktivieren oder deaktivieren.
-  **Akku:** Akku verwalten.
-  **Bildschirm:** Helligkeit, Schriftgröße, Bildschirmschoner einstellen...
-  **Audio:** Lautstärke für Multimedia, Alarmtöne usw. einstellen, Töne für Alarmmeldungen, Mitteilungen usw. ändern.
-  **Speicherung:** Karten verwalten, freien Speicherplatz anzeigen...
-  **Sicherheit und Standort:** Bildschirm, Passwort blockieren...
-  **Konten:** E-Mail-Konten, Apps...
-  **Zugänglichkeit:** Große Texte konfigurieren, automatische Bildschirmdrehung, Passwörter festlegen usw.
-  **Digitales Wohlfühlen:** Bildschirmtimer festlegen. Mitteilungen verwalten, Nicht-Stören-Modus...
-  **System:** Uhrzeit, Sprache ändern. Sicherheitskopie erstellen...

Verbindung mit Computer

Das Tablet kann mit einem Computer verbunden werden. Für die Übertragung von Dateien über ein USB-Kabel wird Microsoft Windows geladen und ausgeführt.

Verbindung mit einem Computer herstellen:

- Windows öffnet möglicherweise das Fenster „Assistent für neue Hardware“. Klicken Sie auf die Option „Abbrechen“, um es zu schließen.
- Ihr Gerät wird im Computer als Multimedia-Gerät unter Fotoübertragungsprotokoll (PTP) oder auch als MIDI angezeigt.
- Der Computer erkennt Ihr Tablet als Wechseldatenträger. Sie können die Dateien auf oder von dem Gerät laden, indem Sie wie bei jedem anderen Multimedia-Gerät vorgehen, das mit Ihrem Computer verbunden ist: ziehen und loslassen.

Ar Zoo. 3D-Spiel

In der Box sind 30 Tierkarten für das Spiel AR Zoo enthalten. Auf dem Tablet ist die APP AR Zoo installiert, die die Tiere mit 3D-Effekt anzeigen kann. Die Kinder werden begeistert sein.

Klicken Sie einfach auf die App AR Zoo, dann fokussieren Sie mit der Kamera das Tier der Karte AR Zoo. Die Tiere werden in 3D auf dem Bildschirm gezeigt und die Kinder haben viel Spaß, wenn sie lernen, die verschiedenen Tiere zu unterscheiden.

Technische Daten

Abmessungen des Produkts	24cm x 16,7cm x 8,7cm
Bildschirmabmessungen	10" (multi-touch panel 16:10)
Bildschirmauflösung	1280 x 800 IPS
CPU	MTK6580 Quad core Cortex A7
RAM-Speicherkapazität	@1.3GHz
Festplattenspeicher	2 GB
Rück-/Frontkamera	32 GB (ampliable hasta 64 GB)
Verbindung:	0.3 MP / 2.0 MP
Betriebssystem	Wi-Fi y Bluetooth
	Android 9.0

Vertrauen in SaveFamily

-  Führende spanische Marke für digitale Geräte für Kinder.
-  Eigener technischer Support zu Ihrer Verfügung.
-  Kundenservice über verschiedene Kanäle.
-  Sichere Produkte, designt für Kinder und Jugendliche.
-  Lernen Sie unsere ganze Produktpalette unter www.savefamilyplay.com kennen.



www.savefamilygps.com



info@savefamilygps.com





Informação importante



Carregar sempre o tablet com o carregador fornecido na caixa.

Não expor o tableta fontes de calor, tais como fogões ou lareiras, nem expô-la a altas temperaturas. O tablet não é à prova de água, por isso evite qualquer contacto com o líquido. A garantia não cobre danos ou quedas de água.

A caixa inclui:

- * Tablet com estojo de protecção
- * USB cable
- * Cabo OTG

- * Adaptador de energia
- * Manual do usuário
- * Jogo 3D

Bem-vindo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter adquirido este produto. Este tablet é concebido especificamente para crianças e pré-adolescentes e vem equipado com um duplo Sistema de Controlo Parental desenvolvido por Iwawa e SecureKids para comprimidos SaveFamily. Temos o prazer de dizer que no mercado actual seria difícil encontrar um comprimido mais seguro para as crianças.

Além disso, encontrará mais de 100 jogos divertidos pré-instalados, um módulo Montessori para desenvolver a inteligência e a curiosidade. Pode controlar as horas de utilização, definir filtros web, permitir relatórios de utilização, tudo a partir da palma da sua mão utilizando o seu dispositivo.

SaveFamily é uma marca espanhola especializada em dispositivos digitais seguros para crianças e adolescentes. Pode saber mais sobre a nossa gama de produtos tecnológicos para crianças em www.savefamilygps.com www.savefamilyplay.com

Introdução

As tablets têm-se tornado cada vez mais instrumentos de diversão e educação para crianças. SaveFamily Evolution Tablet é uma tablet evolutivo orientado para a segurança, protecção do conteúdo e fácil manuseamento, com um sistema duplo de protecção parental


Navegador seguro para crianças

Voltado à protecção total da tablet gerenciado pela app para SaveFamily desenvolvida em conjunto com a SecureKids onde se pode configurar horários de uso, controlo das apps, controlo das web....

Securekids

Voltado à proteção total da tablet gerenciado pela app para SaveFamily desenvolvida em conjunto com a SecureKids onde se pode configurar horários de uso, controlo das apps, controlo das web....

Ligações e botões



- 1. Ligação de saída de áudio para auscultadores. Nota:** A saída do altifalante é automaticamente desactivada quando os auscultadores são ligados ao tablet.
- 2. Ligar e desligar o tablet**
- 3. Controlo de volume**
- 4. Botão de reiniciar**
- 5. Capa dos cartões SIM e SD.** Existem dois slots para cartões SIM e um slot para cartões SD.
- 6. Puerto de Carga**

Carregamento do tablet

O tablet vem com uma bateria de polímero de lítio recarregável incorporada. Recomenda-se carregar completamente a bateria antes da primeira utilização.

- Se o tablet for desligado, carregará até a bateria estar cheia.
- Se o tablet estiver ligado, o estado de carga da bateria será indicado no visor pelo medidor de bateria.
- Quando o tablet é ligado a um computador através do cabo USB, a bateria será carregada a uma velocidade muito mais lenta do que com o adaptador de corrente.

Não utilizar outro adaptador de alimentação para além do fornecido. A utilização de um adaptador de energia incompatível pode danificar o tablet. inkompatiblen Stromadapters kann das Tablet beschädigen.

Navegador seguro para crianças

Gostaríamos agora de explicar como aproveitar ao máximo o NAVEGADOR PREMIUM SAFE desenvolvido por Iwawa para SaveFamily.


Controlllo Parental

● GESTÃO DE CONTEÚDOS:

1. Filtros de aplicação. Selecção de aplicações adequadas para crianças, bloqueio de conteúdos impróprios (violentos...). Apenas as candidaturas seleccionadas serão exibidas no ambiente de trabalho das crianças.




2. Filtro de Acesso à Rede. Quando as crianças utilizam o web browser do IWAWA, este bloqueia automaticamente os websites que não têm permissão dos pais.




3. Conteúdo dos meios de comunicação.

Permissões para crianças acederem ou não ao conteúdo musical, fotografias... armazenadas no tablet.




4. Lista branca. Controlo de acesso de aplicações.



● ADMINISTRAR CONTA

- 1. Conta de utilizador:** Apresenta os utilizadores do tablet no ambiente de trabalho das crianças.
- 2. Tempo limite:** Permite definir os limites de utilização do tablet por semanas, dias ou horas.
- 3. Estatísticas:** Conhecer as estatísticas de utilização do tablet.
- 4. Segurança:** Definir senha, bloquear botão home...
- 5. Definições:** Modificar linguagem, wi-fi, caminhos de armazenamento...



Escrivaninha para crianças

Ambiente de trabalho para crianças. Fornece às crianças aplicações com recursos pedagógicos e a utilização de ferramentas para gerir aplicações, vídeo, música e outros conteúdos.



App SaveFamily SECUREKIDS

A aplicação SecureKids foi concebida para segurança geral e protecção do tablet, estabelecendo restrições em aplicações, websites, horários de utilização...


● DESCARREGAR APP MÓVEL

Antes de mais, deve descarregar a aplicação SecureKids no seu telemóvel, através da qual controlará a aplicação tablet, e registar-se. O utilizador serão os pais.



● LIGAR O TABLET AO APP MÓVEL

Uma vez criada a conta no telemóvel, é necessário ligar o tablet com o mesmo e-mail e palavra-passe. O utilizador da tábua será a criança.



● UTILIZAÇÃO DO APP A PARTIR DO SEU TELEMÓVEL



1. Estatísticas:

Apresenta estatísticas de utilização de tablets identificando as aplicações mais utilizadas, tempo gasto em jogos, redes sociais...



2. Internet:

Seleccione o conteúdo da web que pretende bloquear.



3. Apps:

Bloquear ou desbloquear aplicações no tablet.



4. Chamadas:

Não disponível para este modelo.



5. Geolocalização:

Disponível através de ligação Wi-Fi.



6. Dispositivos:

Dispositivos ligados à conta.



7. Alarmes:

Criar lembretes únicos ou semanais para a criança.




8. Pausas:

Gerar quebras de uso de comprimidos em geral ou por categoria.



9. Emergências:

Define um botão de emergência no tablet.



App SaveFamily SECUREKIDS

O menu de configuração permite ajustar as definições do sistema. Para alterar as configurações, clicar no ícone. 

-  **Redes e Internet:** Ligar ou desligar de redes sem fios, ver o estado da ligação...
-  **Dispositivos ligados:** Ligar e verificar os dispositivos ligados.
-  **Candidaturas e notificações:** Gerir candidaturas, permissões de candidatura, ligar e desligar as notificações.
-  **Bateria:** Gestor de bateria.
-  **Display:** Ajustar brilho, tamanho da fonte, protector de ecrã...
-  **Som:** Definições de volume multimédia, alarme... Mudança de sons de alarme, notificações...
-  **Armazenamento:** Gerir cartões, ver capacidade disponível...
-  **Segurança e localização:** Bloqueio de ecrã, palavras-passe...
-  **Contas:** Contas de e-mail, aplicações...
-  **Acessibilidade:** Configurar texto grande, rodar automaticamente o ecrã, pronunciar palavras-passe, etc.
-  **O bem-estar digital:** Definir temporizadores de ecrã, gerir notificações, não perturbar o modo...
-  **Sistema:** Alterar tempo, língua, fazer backups...

Ligação ao computador

O tablet pode ser ligado a um computador. Carregará e executará o Microsoft Windows para transferência de ficheiros através de um cabo USB.

Para se ligar a um computador:

- Windows pode apresentar-lhe um "Assistente de Novo Hardware". Clique na opção "Cancelar" para o fechar.
- O seu dispositivo será apresentado no computador como um dispositivo multimédia no Picture Transfer Protocol (PTP), e pode também ser como MIDI.
- O computador reconhecerá o seu tablet como uma unidade de armazenamento amovível. Poderá copiar ficheiros de e para este dispositivo como qualquer outro dispositivo multimédia ligado ao seu PC, arrastando-os e largando-os.

Ar Zoo. Jogo 3D

Estão incluídos na caixa 30 cartões de animais para o jogo do AR Zoo. O APP do AR Zoo está pré-instalado na tábua e pode mostrar os animais com efeitos 3D. Eles vão adorá-lo.

Basta clicar no aplicativo do AR Zoo, depois focar o animal no cartão do AR Zoo com a câmara, os animais 3D serão exibidos no ecrã, as crianças divertir-se-ão mais quando aprenderem a reconhecer os diferentes animais.

Especificações técnicas

Dimensões do produto	24cm x 16,7cm x 8,7cm
Dimensões da exposição	10" (multi-touch panel 16:10)
Resolução do visor	1280 x 800 IPS
CPU	MTK6580 Quad core Cortex A7
Capacidade de RAM	@1.3GHz
Capacidade do disco rígido	2 GB
Câmara traseira/frente	32 GB (ampliable hasta 64 GB)
Tipo de conectividade	0.3 MP / 2.0 MP
Sistema operativo	Wi-Fi y Bluetooth
	Android 9.0

Confiança SaveFamily

- * Marca espanhola líder em dispositivos digitais para crianças
- * Serviço técnico próprio à sua disposição
- * Serviço ao cliente multicanal
- * Produtos seguros concebidos para crianças e pré-adolescentes.
- * Ver a gama completa de produtos em www.savefamilygps.com



www.savefamilygps.com



info@savefamilygps.pt





Informazioni importanti



Carica il tablet sempre con il caricabatterie incluso nella confezione.

Non esporre il tablet a fonti di calore come stufe o camini, né ad alte temperature. Il tablet non è resistente all'acqua, pertanto evita qualsiasi contatto con liquidi. La garanzia non copre danni provocati da acqua e cadute.

La confezione include

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| * Tablet con custodia protettiva | * Adattatore di corrente |
| * Cavo USB | * Manuale utente |
| * Cavo OTG | * Gioco 3D |

Benvenuti

Desideriamo ringraziarvi per aver acquistato questo prodotto. Questo tablet è stato progettato specificamente per bambini e preadolescenti ed è dotato di un doppio sistema di controllo parentale sviluppato da Iwawa e SecureKids per i tablet SaveFamily. Siamo lieti di affermare che nel mercato odierno sarebbe difficile trovare un tablet più sicuro per i bambini.

Inoltre, troverete oltre 100 giochi divertenti preinstallati, un modulo Montessori per sviluppare intelligenza e curiosità. È possibile controllare le ore di utilizzo, impostare filtri web, consentire rapporti di utilizzo, il tutto dal palmo della mano utilizzando il proprio dispositivo.

SaveFamily è un marchio spagnolo specializzato in dispositivi digitali sicuri per bambini e adolescenti. Per saperne di più sulla nostra gamma di prodotti tecnologici per bambini, visitate il sito www.savefamilygps.com.

Introduzione

I tablet sono diventati sempre più strumenti di divertimento ed educazione per i bambini. SaveFamily Evolution Tablet è un tablet evolutivo orientato alla sicurezza, alla protezione dei contenuti e alla maneggevolezza, con un doppio sistema di protezione parentale.


Navigatore sicuro per i bambini

Rivolto ai bambini fino a 4 o 5 anni, con uno sfondo simile a quello dei bambini e un sistema di controllo parentale.

Securekids

Orientato alla protezione totale del tablet e gestito dalla app per SaveFamily, sviluppata in collaborazione con SecureKids, in cui è possibile stabilire orari d'uso, controllo delle app, controllo dei siti Web, ecc.

Connessioni e pulsanti



- 1. Collegamento di uscita audio per le cuffie.** Nota: l'uscita dell'altoparlante si disattiva automaticamente quando gli auricolari sono collegati al tablet.
- 2. Accensione e spegnimento del tablet**
- 3. Controllo del volume**
- 4. Pulsante di reset**
- 5. Coperchio per schede SIM e SD.** Sono presenti due slot per schede SIM e uno slot per schede SD.
- 6. Porta di caricamento**

Caricare il tablet

Il tablet è dotato di una batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

- Se il tablet è spento, verrà caricato fino a quando la batteria non sarà completamente carica.
- Se il tablet è acceso, lo stato di carica della batteria verrà visualizzato sullo schermo per mezzo dell'indicatore del livello di carica.
- Se il tablet è collegato a un computer mediante cavo USB, la batteria si caricherà a una velocità molto più bassa rispetto a una ricarica effettuata per mezzo di un adattatore di corrente.

Non utilizzare adattatori di corrente diversi da quello fornito. L'uso di un adattatore di corrente incompatibile potrebbe danneggiare il tablet.

Browser per bambini sicuro

In seguito, ti spieghiamo come trarre il massimo vantaggio dal Browser Sicuro Premium sviluppato da Iwawa per SaveFamily.


Controllo genitori

● GESTIONE DEI CONTENUTI


1. Filtri per applicazioni. Selezione di applicazioni appropriate per bambini, blocco dei contenuti inadeguati (violenti, ecc.). Solo le applicazioni selezionate verranno mostrate sul desktop dei bambini.




2. Filtro di accesso alla rete. Quando i bambini utilizzano il browser Internet di IWAWA verranno bloccati automaticamente i siti Web privi di controllo genitori



3. Contenuti multimediali. Permessi per fare in modo che i bambini accedano o meno a contenuti relativi a musica, foto, ecc., archiviati nel tablet.




4. Lista bianca. Controllo dell'accesso alle applicazioni.



● GESTIONE DELL' ACCOUNT

1. **Account utente:** mostra gli utenti del tablet sul desktop dei bambini.
2. **Limite di tempo:** consente di stabilire limiti d'uso del tablet settimanalmente, giornalmente o su base oraria.
3. **Statistiche:** scopri le statistiche d'uso del tablet.
4. **Sicurezza:** imposta una password, blocca il tasto di avvio, ecc.
5. **Impostazioni:** modifica lingua, Wi-Fi, percorsi di archiviazione, ecc..



Desktop bamibini

Offre ai bambini applicazioni con risorse pedagogiche e permette loro di utilizzare strumenti di gestione delle applicazioni, di video, musica e altri contenuti.




App SaveFamily SECUREKIDS

La app SecureKids è pensata per garantire sicurezza e protezione generale al tablet, applicando restrizioni relativamente ad app, siti Web, ore di utilizzo, ecc.


● SCARICA L'APP MOBILE

In primo luogo, scarica l'app SecureKids sul tuo telefono cellulare, mediante il quale controllerai l'applicazione del tablet, e poi registrati. L'utente saranno i genitori.



● VINCOLA IL TABLET ALL'APP DEL CELLULARE

Dopo aver creato l'account sul cellulare, vincola il tablet allo stesso indirizzo e-mail e alla stessa password. L'utente del tablet sarà il bambino.



● USO DELL'APP DAL TELEFONO CELLULARE



1. Statistiche:

Mostra le statistiche d'uso del tablet identificando le app più utilizzate, il tempo impiegato in giochi, reti sociali, ecc.



2. Internet:

Seleziona i contenuti Web che desideri bloccare.



3. Applicazioni:

Blocca o sblocca le app del tablet.



4. Chiamate:

Non disponibile per questo modello.



5. Geolocalizzazione:

Disponibile mediante connessione Wi-Fi.



6. Dispositivi:

Dispositivi vincolati all'account.



7. Sveglie:

Crea promemoria occasionali o settimanali per il bambino.




8. Riposo:

Genera momenti di riposo dall'uso del tablet di tipo generale o in base a categorie.



9. Emergenze:

Imposta un pulsante di emergenza sul tablet.



Menu configurazione

Il menu Configurazione ti consente di effettuare la configurazione del sistema. Per modificare la configurazione, premi l'icona. 

-  **Reti e internet:** collegarsi o scollegarsi da reti senza fili, visualizzare lo stato della connessione, ecc.
-  **Dispositivi connessi:** vincolare e verificare dispositivi connessi.
-  **Applicazioni e notifiche:** gestire applicazioni, permessi delle applicazioni, attivare e disattivare notifiche.
-  **Batteria:** gestione batteria.
-  **Schermo:** regolazioni di luminosità, dimensione del carattere, salvaschermo, ecc.
-  **Suono:** regolazioni del volume di contenuti multimediali, sveglia, modifica del suono della sveglia, notifiche, ecc.
-  **Archiviazione:** gestire schede, visualizzare la capacità disponibile, ecc.
-  **Sicurezza e posizione:** blocco schermo, password, ecc.
-  **Account:** account di e-mail, app, ecc.
-  **Accessibilità:** configurare testo grande, ruotare automaticamente lo schermo, pronunciare password, ecc.
-  **Accessibilità:** configurare testo grande, ruotare automaticamente lo schermo, pronunciare password, ecc.
-  **Sistema:** modifica l'ora, la lingua, effettua copie di sicurezza, ecc.

Collegamento al computer

Il tablet può essere collegato a un computer. Si caricherà e eseguirà Microsoft Windows per il trasferimento di file mediante un cavo USB.

Para se ligar a um computador:

- Windows può presentarti una “Procedura guidata per il nuovo hardware”. Fai clic sull'opzione “Annulla” per chiuderla.
- Il tuo dispositivo apparirà sul computer come dispositivo multimediale nel Protocollo di trasferimento immagini (PTP) o come MIDI.
- Il computer riconoscerà il tuo tablet come un'unità di archiviazione estraibile. Potrai copiare file da e verso questo dispositivo come lo faresti con qualsiasi altro dispositivo multimediale connesso al tuo PC, trascinandoli e rilasciandoli.

Ar Zoo. Gioco3D

La confezione include 30 carte di animali per il gioco AR Zoo. Nel tablet è preinstallata l'app AR Zoo, che ti consentirà di mostrare gli animali con effetto 3D. I bambini l'adoreranno.

Fai clic sull'app AR Zoo e poi metti a fuoco l'animale della carta AR Zoo con la webcam. Gli animali in 3D appariranno sullo schermo. I bambini si divertiranno molto di più quando impareranno a riconoscere i diversi animali

Specifiche tecniche

Dimensioni del prodotto	24 cm x 16,7 cm x 8,7 cm
Dimensioni dello schermo	10'' (multi-touch panel 16:10)
Risoluzione dello schermo	1280 x 800 IPS
CPU	MTK6580 Quad core Cortex A7
Capacità della memoria RAM	@1.3GHz
Capacità del disco fisso	2 GB
Webcam posteriore/anteriore	32 GB (ampliabile fino a 64 GB)
Tipo di connettività	0.3 MP / 2.0 MP
Sistema operativo	Wi-Fi e Bluetooth
	Android 9.0

Confianza savefamily



- * Marchio spagnolo leader nei dispositivi digitali per bambini
- * Servizio tecnico interno a vostra disposizione
- * Servizio al cliente multicanale
- * Servizio clienti multicanale
- * Scopri l'intera gamma di prodotti su www.savefamilygps.com



www.savefamilygps.com



info@savefamilygps.it

